

Contact us


会社名：萬祥株式会社

TEL：03-5806-9360

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝祭日を除く）

T-HEATER


MODEL : GKH-101 / MADE IN KOREA



※ 本製品を室内および 15 歳以下のお子様は使用しないでください。

- ※ 必ず注意事項をよく読んでから使用して下さい。
- ・本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品をご使用になる前に、本取組書を最後までお読みいただき、よく理解した上での使用をお願いします。
- ・本品は屋外用です。テントや車の中など密閉された場所では絶対に使用しないでください。（酸素欠乏による一酸化炭素中毒事故が発生することがあります。）

1. 各部の名称



2. ご使用の前に

使用者および他者の財産や身体的被害を未然に防止するため、必ず注意事項をよく読んでから製品を使用してください。
注意事項を無視して取り扱いを誤ると、重大な事故に繋がる可能性があります。

3. ガス容器取扱上の注意事項

1. ガス容器は使用前の注意事項を必ずお読みの上ご使用ください。
2. ガス容器は火気や直射日光を避けて風通しがよく、湿気の少ない40度以下の場所に保管してください。
3. 製品とガス容器は必ず分離して保管してください。
4. 使用済みガス容器は、お住いの自治体のルールに沿って処分して下さい。



容器の接続方法が変更される部品（アダプター等）を使用しないこと。

テントや車の中など密閉された場所では絶対に使用しないでください。
酸素欠乏による一酸化炭素中毒事故が発生することがあります。

T-HEATER

品質保証書

品質管理表示法による品質表示

・製品仕様

製品名	T-HEATER	点火方式	手動点火
モデル名	GKH-101	サイズ	Φ80X159mm
保証期間	ご購入日から6ヶ月	重量	310g
購入日	20 年 月 日	ガス消費量	110g/h
使用用途	暖房用	使用ガス	ねじ式液化ブタン

上記表示されたガス消費量は、一般使用法で室内温度25℃で30分間燃焼して測定した結果です。

販売代理店	商号	
	電話番号	
	住所	

本製品は韓国ガス安全公社の検査品であり、弊社の厳格な品質検査システムに合格した製品で、その品質を保証します。

1. 正常な使用で製品に不具合が発生した場合は販売先にお問い合わせください。
2. 正常な使用で発生する故障の場合は、ご購入日から6ヵ月間無償修理いたします。

次の場合は保証期間内でも有償修理となります。

1. 使用上のミスによる故障。（注意事項及び使用方法参照）
2. 不当な改造及び修理による故障及び損傷。
3. 購入後の運搬及び取扱不注意による故障及び損傷。
4. 火災、地震、水害、雷害その他の天災地害による故障及び損傷。
5. 品質保証書の記録事項がないとき。

製品の保管

- ガス容器と製品を分離して、火気や直射日光を避けて
風通しが良く湿気の少ない40度以下の場所に保管してください。
- 製品の汚れを落とし、完全に乾燥してから保管して下さい。
- 製品が完全に冷めてから湿気のない場所で保管してください。

製品の故障原因と処置方法

原因	点検の 確認	点火 しない	火力が 強い	使用中に 消える	炎が 消えない	火力の 調節が できない	使用時 ガスが 漏れる	処置方法
ガス容器内の ガスが少ない		●	●	●		●		ガス容器を 新しいものに交換
火口詰まり		●	●					点検を依頼する
ノズル詰まり		●	●					点検を依頼する
火力調節 ハンドル故障		●	●		●	●	●	点検を依頼する
バルブの故障		●					●	点検を依頼する

メーカー	株式会社ガスコム	電話番号	041-331-3654(代)
住所	忠清南道礼山郡新倉面五新路 659(五山里)		


ガスの安全のために / ガス漏れを確認する / 使用前後に必ず点検 / 換気に注意

4. 製品使用上の注意事項

- ※ 規格に合うガス容器をご使用ください。
- ※ ガス容器は本体にしっかりと取り付けで使用ください。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ ガス容器の装着・取り外しは火気のない風通しの良い場所で行ってください。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ 2台以上並べて使用しないでください。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ アルミホイルや石や鉄板などで製品全体を覆ったり、覆ったまま使用しないでください。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ 風通しの悪い室内またはテント、車内など密閉された空間では使用しないでください。
(酸素による一酸化炭素中毒事故が発生することがあります。)
- ※ 使用中に製品を動かさないでください。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ ストープ、火気、可燃性引火物から2m以上、壁面から50cm以上離れたところで使用して下さい。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ 使用中や使用直後は製品が熱いので触れないでください。
(火傷の恐れがあります。)
- ※ 太陽の下(直射日光)、海辺または海辺の砂の上で使用しないでください。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ 点火時には顔と手を絶対に製品の近くに近づけないでください。
(火傷の恐れがあります。)
- ※ 絶対に製品を任意で改造または修理しないでください。
(事故の原因となります。)
- ※ 風の強い場所では使用しないでください。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ 床が水平なところでお使いください。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ 塗装、漆、樹脂製品など熱に弱いテーブルの上で使用しないでください。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ 落下物が落下する危険がある場所では使用しないでください。
(火災及び事故の原因となります。)
- ※ ガス漏れがあると思われる時は、直ちに使用を中止し、ガス容器を取り外して下さい。
- ※ 製品を使用した後は、製品が完全に冷めた後、ガス容器を取り外して収納・保管してください。
- ※ 製品の点検や手入れは、必ず手袋などを使用してください。
(けがの原因となります。)
- ※ 本製品を使用しないときは、必ずガス容器を取り外してください。
(ガス漏れによる火災及び事故の原因となります。)
- ※ 製品全体を含む風除けは使用しないでください。
(火災及び事故の原因となり、製品が壊れる可能性があります。)
- ※ バルブを床に引きずらないようにしてください。
(荷物による事故の原因となります。)
- ※ 暖房用以外の用途で使用しないでください。
(火災や製品が壊れる可能性があります。)

5. 製品の使用方法（一般使用）

一般使用



1) ガス容器の取り付けと取り外し

- ① ガス容器を取り付けする前に
バルブのゴムパッキンが壊れていないか確認してください。
- ② 火力調節ハンドルを時計回りに完全に回してください。
《ガスロック状態》
- ③ ガス容器とバルブを垂直に接続し、反時計回りに回してください。
《結合完了後、ガス漏れがないことを確認してください。》
- ④ 製品使用後、ガス容器を時計回りに回して取り外してください。
《製品が完全に冷めてから取り外してください。》


2) 点火と消火

- ① 火力調節ハンドルを反時計回りに90度回した後、
ライターまたはマッチでバーナーヘッドに点火します。
点火時は顔を絶対に製品に近づけないでください。
《点火しない場合は販売先にお問い合わせ下さい。》
- ② 点火したら火力を調節してお使いください。
《暖房用以外の用途で使用しないでください。》
- ③ 火力調節バルブを時計回りに完全に回すと消火されます。
《ガスロック状態》
- ④ 火力調節ハンドルを反時計回りに回すと火力が強くなり、
時計回りに回すと火力が小さくなります。

※炎の熱などで変色することがありますが、使用上問題ありません。

6. 点検と 手入れ

製品の点検や手入れには、必ず手袋などを使用してください。
(けがの原因になります。)
ガス容器を必ず取り外してから製品の点検や手入れをしてください。
(火災及び事故の原因となります。)



- ① 中性洗剤で汚れと落としてください。
※ シンナー、ベンゼンなどの使用は、製品が損傷する恐れがありますので使用しないでください。
※ ナイロンたわしまたは金属製のたわしなどで汚れを落とすと製品が傷む恐れがありますので
使用しないでください。
- ② お手入れが終わったら、乾いたタオルで十分に水気を拭いてください。

